



FIXATIONS-CHECK

APRÈS LA SAISON

FIXATION

- Fonction d'enfilage et de retrait, ainsi que de passage du mode marche au mode roulement

NETTOYAGE

- Retirer les corps étrangers ; nettoyer les salissures tenaces à l'aide d'un chiffon humide

PIÈCES MOBILES

- Lubrifiez les surfaces de glissement et les composants mobiles avec de la graisse résistante au froid

VIS

- Vérifier que les vis de montage sont bien serrées et les resserrer si nécessaire

USURE

- Vérifier l'état d'usure des fixations et, si nécessaire, faire remplacer les pièces fortement usées

AIDES À LA MONTÉE ET FREINS

- Vérifier l'enclenchement de l'aide à la montée, vérifier le bon fonctionnement du frein

ENTREPOSAGE

- Entrez les skis dans un endroit sec. Placez les fixations en position « ski » afin de soulager les ressorts

SERVICE

- Faites vérifier vos fixations par un revendeur spécialisé avant le début de la nouvelle saison et, si nécessaire, faites-les régler